

Art 142000 Suevia-Willab Elvattenkopp modell 41
Art 142020 Suevia-Willab Elvattenkopp modell 43

CE-märkt
CE-märkt

M.41



M.43



Monteringsanvisning:

I lösdrifts stall kan en kopp betjäna cirka 10-15 djur, vid större antal djur är det nödvändigt att öka antalet koppar.

Vid uppsättning av koppar i lösdrifts stall bör koppen monteras minst tre meter från foderplatsen. Detta för att djuren inte ska spilla foder i koppen eller störa varandra vid utfodringen.

Efter utgrävningen nedsättes lodrätt tre stycken betongrör, ovanpå varandra, med en diameter med 30 centimeter. Det understa röret sättes med muffen nedåt. Djupet beräknas så att det översta röret, i vilket koppen ska vila, kommer minst 30 centimeter över gödsel och ströhalv. Vattenledning och strömförande kabel nedlägges till frostfritt djup, vid rörets inlopp borrar ett ändamålsenligt hål, varefter vattenrör och ledning kopplas till koppens anslutningar. Vattenröret skall dragas med rak sträckning.

Genom att lossa muttrar kan koppen ovanpå lätt borttagas, varefter anslutningarna blir lätt tillgängliga. Koppens underdel skall fastsättas i betongröret med cementbruk. Efter anslutning av kopplingarna skruvas koppens ovanpå åter fast. **Elkopplingen skall utföras av behörig fackman.** Koppen är nu driftsfärdig, inställ önskad vattenmängd genom användandet av det munstycke som passar vattentrycket.

Det är ändamålsenligt att i golvhöjd omgiva betongröret med en 50 centimeter bred gjuten cementsockel vilken kan tjäna som stöd för rören.

De eluppvärmda dryckeskopparna modell 41 och 43 får endast arbeta med 24 volts spänning. För detta ändamål levereras en transformator. Kopparna får endast anslutas till av CE godkänd skyddstransformator.

Elvattenkoppen modell 41 drar 80 watt och elvattenkoppen 43 drar 180 watt. Avståndet mellan transformator och kopp får ej överstiga 20 meter. Koppen tillsammans med transformatorn skall monteras av behörig elektriker vilken känner till gällande bestämmelser. Den strömförande 24 volts kabeln bör vara nedgrävd vid sin sträckning mellan transformatorn och koppen för att undvika att djuren kommer i beröring med densamma.

Vattenflödet är inställbart för varje förekommande vattentryck, ventilerna är av mässing och såväl kolv som fjäder ligger skyddade från vattentillförseln.

